



Ideal für Quads, Motorräder und Schneemobile.



Universelle Montage für alle Pickups und Ladeflächen...



Die Rampe ruht auf der Ladefläche. Bei Bedarf ausziehen und entfalten.



Um die Rampe zu benutzen müssen Sie lediglich die Heckklappe aufmachen und die Rampe ausziehen.

Die Rampe kann mit bis zu 540kg belastet werden.

